



Serra Fita BRT 30	Desenho 1	Revisão 9	20/08/26
21 - Borracha Z 20	1627 - Alça do puxador		
75 - Deslizador da mesa	1650 - Manípulo 5/16 X 26		
257 - Rolamento 6204	1683 - Botão azul		
287 - Ponteira 80X60X2	1688 - Capa dupla		
336 - Chaveta 1/8 X 1"	1689 - Capa simples		
403 - Eixo volante superior	1871 - Suporte guia fita		
488 - Pead 15 X 35 X 65	2023 - Sensor SSM5		
489 - Pead 15 X 32 X 46	2030 - Atuador SSM5		
493 - Retentor 25 X 42 X 6	2213 - Chave de segurança com freio		
652 - Arruela volante superior	K111 - Botão duplo		
657 - Anel RS 9	K112 - Botão emergência		
732 - Manípulo 1/4 X 7/8	333.0012 - Orelha reguladora corte		
858 - Tampa do volante superior	333.0014 - Suporte empurrador		
860 - Lâmina 5/8 X 2,82	333.0015 - Tampa superior frontal		
1002 - Bucha empurrador	333.0016 - Tampa painel		
1133 - Eixo regulador corte	333.0017 - Tampa frontal do caixão		
1185 - Haste empurrador 1/2	333.0029 - Mesa móvel		
1227 - Manípulo 3/16 X 5/8	333.0050 - Reforço mesa móvel		
1240 - Arruela nylon 32 X 4	333.0054 - Puxador da mesa		
1243 - Pilon	333.0077 - Colarinho		
1245 - Excêntrico da roda	333.0084 - Protetor coluna		
1272 - Reforço mesa fixa	333.0085 - Porta superior		
1324 - Roda do deslizador	333.0086 - Protetor lâmina		
1329 - Guia fita	333.0087 - Porta inferior		
1349 - Chapa regulador de corte	333.0156 - Orelha das portas		
1352 - Sapata sem parafuso	333.0189 - Mesa fixa		
1359 - Bucha da porta	333.0179 - Corpo da serra (Esquerda)		
1375 - Carrinho	333.0180 - Corpo da serra (Direita)		
1452 - Eixo empurrador	333.0218 - Raspador		
1555 - Volante inferior usinado	333.0241 - Chapa da botoeira		
1556 - Volante superior usinado	-----		

